

RAVEL ISTRUZIONI OROLOGIO AL QUARZO LCD



S1 RESET

Pulsante di reset

S2 AVVIO

Pulsante di avvio

S3 MODE

Pulsante Mode

S4 LUCE

Pulsante luce

SU - Domenica

MO - Lunedì

TU - Martedì

WE - Mercoledì

TH - Giovedì

FR - Venerdì

SA - Sabato

AM - Mattina

PM - Pomeriggio

COME IMPOSTARE L'ORA, LA DATA E LA SETTIMANA

1. Premere tre volte **S3** per far lampeggiare i secondi.
2. Premere **S1** per far lampeggiare i minuti e usare **S2** per calibrare i minuti.
3. Premere **S1** per far lampeggiare l'ora e usare **S2** per calibrare l'ora.
4. Premere **S1** per far lampeggiare il giorno e calibrare il giorno.
5. Premere **S1** per far lampeggiare il mese e calibrare il mese.
6. Premere **S1** per far lampeggiare la settimana e calibrare la settimana.
7. Premere **S3** per tornare alla modalità normale.

COME MODIFICARE IL FORMATO 12/24 ORE

1. Premere tre volte **S3**, premere due volte **S1** e quindi premere **S2** per passare dall'orologio a 12 a quello a 24 ore.

COME IMPOSTARE LA SVEGLIA

1. Premere due volte **S3** (l'ora inizia a lampeggiare).
2. Premere **S2** per impostare la sveglia dell'ora.
3. Premere una volta **S1** (i minuti iniziano a lampeggiare).
4. Premere **S2** per impostare la sveglia dei minuti.
5. Premere **S3** per tornare alla modalità normale.

COME IMPOSTARE LA SUONERIA

1. Premere contemporaneamente **S1** e **S3** (viene visualizzato il display della settimana).
2. Rilasciare per tornare alla modalità normale.
3. Premere nuovamente **S1** e **S3** per interrompere la suoneria (il display della settimana scompare).

COME ATTIVARE E DISATTIVARE IL SUONO E LA SVEGLIA

1. Premere entrambi i tasti **S1** e **S2** per attivare la suoneria e la sveglia (visualizzati sull'orologio).
2. Premere di nuovo entrambi i tasti **S1** e **S2**: suoneria e sveglia disattivate (nessuna visualizzazione sull'orologio).

COME USARE LA LUCE

1. Premere **S4** in qualsiasi momento.

COME USARE IL CRONOMETRO (1/100 SECONDI)

1. Premere una volta **S3** (tutto il display è a zero).

Il cronometro dispone di tre modalità di cronometraggio. Al termine del cronometraggio di una modalità, premere **S3** per tornare alla modalità normale.

A) MISURAZIONE DEL TEMPO TRASCORSO

S2 AVVIO S2 ARRESTO S2 RIAVVIO S2 ARRESTO S1 RESET

B) MISURAZIONE DEL TEMPO PARZIALE

S2 AVVIO S1 PARZIALE S1 RILASCIO PARZIALE S2 ARRESTO S1 RESET

C) MISURAZIONE DEL TEMPO PARZIALE

S2 AVVIO S1 PARZIALE S2 ARRESTO S1 RILASCIO PARZIALE S1 RESET

Il primo utente
ha completato
il tempo

Il secondo utente
ha completato il tempo
Registrare il tempo
trascorso per il primo
utente

Registrare il tempo
trascorso per il secondo
utente

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPASHES RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING/ DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

**CUSTOMER SERVICE /
KLANTENSERVICE KUNDENDIENST
SERVICE CLIENTS ASSISTENZA
CLIENTI / SERVICIO AL CLIENTE /
OBSŁUGA KLIENTA / MÜŞTERİ SERVİSİ**

REGNO UNITO: TIMESOURCE LTD:

Chater Court, Halifax Drive,
Zona industriale di Northfields. Market
Deeping. Lincs. PE6 8AH. REGNO UNITO

UE: TIMESOURCE LTD - FILIALE OLANDESE

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
Paesi Bassi.

Rappresentante CE:

Timeworx LTD
Via Andrea Demetriou 45
Nicosia, Cipro. 2024
thasosm@timeworx.eu
+357 22441328



UKCA

UK
CA



CE

ATTENZIONE



Non adatto a bambini
di età inferiore ai 3
anni a causa della
presenza di piccole
parti.