

RAVEL LCD KUVARSA SAAT KULLANIM KILAVUZU



S1 SIFIRLAMA
Sıfırlama düğmesi

S2 BAŞLAT
Başlat düğmesi

S3 MOD
Mod düğmesi

S4 IŞIK
Işık düğmesi

SU - Pazar

MO - Pazartesi

TU - Salı

WE - Çarşamba

TH - Perşembe

FR - Cuma

SA - Cumartesi

AM - Sabah

PM - Öğleden sonra

SAAT, TARİH, HAFTA NASIL AYARLANIR

1. Saniyenin yanıp sönmesi için **S3'e** üç kez basınız.
2. Dakikanın yanıp sönmesi için **S1'e** basınız ve dakika ayarı için **S2'yi** kullanınız.
3. Saatin yanıp sönmesi için **S1'e** basınız ve saat ayarı için **S2'yi** kullanınız
4. Günüy ayarlamak için gösterge yanıp sönecek şekilde **S1'e** basınız.
5. Ayı ayarlamak için ay göstergesi yanıp sönecek şekilde **S1'e** basınız.
6. Haftayı ayarlamak için hafta göstergesi yanıp sönecek şekilde **S1'e** basınız .
7. Normal moda geri dönmek için **S3'e** basınız.

12/24 SAAT FORMATI NASIL AYARLANIR

1. **S3'e** üç kez **S1'e** de iki kez basınız ve ardından saati 12 veya 24 saatlik formatta ayarlamak üzere sayılar arasında geçiş yapabilmek için **S2'ye** basınız.

ALARM NASIL KURULUR

1. **S3'e** iki kez basınız (saat yanıp sönmeye başlayacaktır).
2. Alarmda saati kurmak için **S2'ye** basınız.
3. **S1'e** bir kez basınız (dakika yanıp sönmeye başlayacaktır).
4. Alarmda dakikayı kurmak için **S2'ye** basınız.
5. Normal moda dönmek için **S3'e** basınız.

ZİL NASIL AYARLANIR

1. **S1'e** ve **S3'e** aynı anda basınız (hafta ekranı görünecektir).
2. Normal moda dönmek için bırakınız.
3. Zil sesini durdurmak için **S1** ve **S3'e** yeniden basınız(hafta ekranı kaybolacaktır).

ZİL VE ALARM NASIL AÇILIR VE KAPATILIR

1. Hem **S1'e** hem de **S2'ye** bastığınızda zil ve alarm açılır(ekranda görünecektir).
2. Hem **S1'e** hem de **S2'ye** bastığınızda zil ve alarm kapanır(ekranda görünmez).

İŞIK NASIL KULLANILIR

1. İstedığınız zaman **S4'e** basınız.

KRONOMETRE NASIL KULLANILIR (1/100 SANİYE)

1. S3'e bir kez basınız (Tüm ekran sıfırlanır).
Kronometrenin üç zamanlama modu vardır, herhangi bir modun zamanlaması bittiğinde normal moda dönmek için **S3'e** basınız.

A) GEÇEN SÜRENİN ÖLÇÜMÜ

S2 BAŞLAT S2 DURDUR S2 YENİDEN BAŞLAT S2 DURDUR S1 SIFIRLA

B) BÖLÜNMÜŞ ZAMAN ÖLÇÜMÜ

S2 BAŞLAT S1 BÖLME S1 BÖLMEYİ SERBEST BIRAK S2 DURDUR S1 SIFIRLA

C) BÖLÜNMÜŞ ZAMAN ÖLÇÜMÜ

S2 BAŞLAT S1 BÖLME S2 DURDUR S1 BÖLMEYİ SERBEST BIRAK S1 SIFIRLA

İlk
oyuncu
tamamladı

İkinci
oyuncu
tamamladı.
İlk oyuncu
için geçen
süreyi kaydet.

İkinci oyuncunun zamanını kaydedin

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M W/R	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M W/R
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	✗	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	✗	✗	✓	✓
SNORKELLING / DIVING / WATER SPORTS	✗	✗	✗	✓

**MÜŞTERİ HİZMETLERİ / KLANTENSERVICE
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS
ASSISTENZA CLIENTI / SERVICIO AL CLIENTE
OBSŁUGA KLIENTA / MÜŞTERİ SERVİSİ**

UK: TIMESOURCE LTD:

Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,
Northfields Industrial Estate. Market Deeping.
Lincs. PE6 8AH. UK.

EU: TIMESOURCE LTD - DUTCH BRANCH

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
The Netherlands.

CE Representative:

Timeworx LTD
45 Andrea Demetriou Str
Nicosia, Cyprus. 2024
thasosm@timeworx.eu
+357 22441328



Co-Reg 5036155



Dikkat



Küçük parçalar nedeniyle 3
yaşından küçük çocuklar
için uygun değildir

