

# RAVEL INSTRUCCIONES DEL RELOJ DE CUARZO DE HORA DUAL



**S1 RESATEO**  
Botón de resateo

**S2 INICIO**  
Botón de inicio

**S3 MODO**  
Botón de modo

**S4 LUZ**  
Botón de luz

**SU** - Domingo

**MO** - Lunes

**TU** - Martes

**WE** Miércoles

**TH** - Jueves

**FR** - Viernes

**SA** - Sábado

**AM** - Mañana

**PM** - Tarde

## CÓMO CONFIGURAR LA HORA, FECHA, SEMANA

1. Presione **S3** hasta que aparezca la pantalla de la hora y los segundos parpadeen.
2. Presione **S1** para que los minutos parpadeen y use **S2** para calibrar la hora.
3. Presione **S1** para que la hora parpadee y use **S2** para calibrar los minutos.
4. Presione **S1** para que el mes parpadee para calibrar el día.
5. Presione **S1** para que el día parpadee para calibrar el mes.
6. Presione **S1** para que la semana parpadee para calibrar el día de la semana.
7. Presione **S3** para volver al modo normal.

## CÓMO CAMBIAR EL FORMATO 12/24H

1. Presione **S3** tres veces, presione **S1** una vez y luego presione **S2** para alternar entre los números y configurar el reloj de 12 o 24 horas. A = AM, P = PM, H = 24 horas.

## CÓMO CONFIGURAR LA ALARMA

2. Presione **S3** dos veces para acceder a la pantalla de alarma desde la pantalla de hora.
3. Presione **S1** para que la hora comience a parpadear.
4. Presione **S2** para configurar la alarma de hora.
5. Presione **S1** una vez (los minutos comenzarán a parpadear).
6. Presione **S2** para configurar la alarma de minutos.
7. Presione **S3** para volver al modo normal.

## CÓMO ABRIR Y CERRAR EL TIMBRE Y LA ALARMA

1. Presione **S3** hasta que se muestre la pantalla de alarma.
2. Presione **S2** para abrir el timbre (se muestra el icono de campana).
3. Presione **S2** nuevamente para abrir la señal (se muestra la pantalla SIG) y cerrar la alarma.
4. Presione **S2** nuevamente para abrir la señal y la alarma.

5. Presione **S2** nuevamente para cerrar la señal y la alarma.

## CÓMO USAR LA LUZ

1. Presione **S4** en cualquier momento.

## CÓMO USAR EL CRONÓMETRO (1/100 DE SEGUNDO)

1. Presione **S3** una vez (toda la pantalla es cero).

El cronómetro tiene tres modos de cronometraje. Cuando finalice el cronometraje de cualquier modo, presione **S3** para volver al modo normal.

### A) MEDICIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO

**S2 INICIO S2 PARADA S2 REINICIO S2 PARADA S1 RESATEO**

### B) MEDICIÓN DEL TIEMPO FRACCIONADO

**S2 INICIO S1 FRACCIONAMIENTO S1 LIBERACIÓN FRACCIONAMIENTO S2 PARADA S1 RESATEO**

### C) MEDICIÓN DEL TIEMPO FRACCIONADO

**S2 INICIO S1 FRACCIONAMIENTO S2 PARADA**

El primer jugador ha completado El segundo jugador ha completado

Registro del tiempo transcurrido para el primer jugador.

### **S1 LIBERACIÓN FRACCIONAMIENTO S1 RESATEO**

Registra el tiempo transcurrido para el segundo jugador.

#### WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

**SERVICIO AL CLIENTE / KLANTENSERVICE  
KUNDENDIENST/SERVICIO CLIENTES  
ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL  
CLIENTE OBLUGA KLIENTA / MŪSTERÍ  
SERVÍSI**

#### REINO UNIDO: TIMESOURCE LTD:

Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,  
Northfields Industrial Estate. Market Deeping.  
Lincs. PE6 8AH. UK.

#### UE: TIMESOURCE LTD - SUCURSAL HOLANDESA

Keizersgracht 241  
1016 EA Amsterdam  
Países Bajos

#### Representante CE:

Timeworx LTD  
45 Andrea Demetriou Str  
Nicosia, Cyprus. 2024  
[thasosm@timeworx.eu](mailto:thasosm@timeworx.eu)  
+357 22441328



Co.Reg. 6036165

**UK  
CA**

#### PRECAUCIÓN



No apto para niños  
menores de 3 años  
debido a piezas  
pequeñas.



**CE**