

# RAVEL ISTRUZIONI OROLOGIO AL QUARZO DUAL TIME



## S1 RESET

Pulsante di reset

## S2 AVVIO

Pulsante di avvio

## S3 MODE

Pulsante Mode

## S4 LUCE

Pulsante luce

**SU** - Domenica

**MO** - Lunedì

**TU** - Martedì

**WE** - Mercoledì

**TH** - Giovedì

**FR** - Venerdì

**SA** - Sabato

**AM** - Mattina

**PM** - Pomeriggio

## COME IMPOSTARE L'ORA, LA DATA E LA SETTIMANA

1. Premere **S3** finché non appare la schermata dell'ora e i secondi lampeggiano.
2. Premere **S1** per far lampeggiare i minuti e usare **S2** per calibrare l'ora.
3. Premere **S1** per far lampeggiare l'ora e usare **S2** per calibrare i minuti.
4. Premere **S1** per far lampeggiare il mese e calibrare il giorno.
5. Premere **S1** per far lampeggiare il giorno e calibrare il mese.
6. Premere **S1** per far lampeggiare la settimana e calibrare il giorno della settimana.
7. Premere **S3** per tornare alla modalità normale.

## COME MODIFICARE IL FORMATO 12/24 ORE

1. Premere tre volte **S3**, premere una volta **S1** e poi **S2** per scorrere i numeri e impostare l'orologio a 12 o 24 ore. A = Mattina, P = Pomeriggio, H = 24 ore.

## COME IMPOSTARE LA SVEGLIA

1. Premere due volte **S3** per accedere alla schermata della sveglia dalla schermata dell'ora.
2. Premere **S1** per avviare il lampeggiamento dell'ora.
3. Premere **S2** per impostare la sveglia dell'ora.
4. Premere una volta **S1** (i minuti iniziano a lampeggiare).
5. Premere **S2** per impostare la sveglia dei minuti.
6. Premere **S3** per tornare alla modalità normale.

## COME ATTIVARE E DISATTIVARE LA SUONERIA E LA SVEGLIA

1. Premere **S3** fino a visualizzare la schermata della sveglia.
2. Premere **S2** per attivare la suoneria (viene visualizzata l'icona della campana).
3. Premere nuovamente **S2** per attivare il segnale (viene visualizzato SIG sul display) e disattivare la sveglia.
4. Premere nuovamente **S2** per attivare il segnale e la sveglia.
5. Premere nuovamente **S2** per disattivare il segnale e la sveglia.

## COME USARE LA LUCE

1. Premere **S4** in qualsiasi momento.

## COME USARE IL CRONOMETRO (1/100 SECONDI)

1. Premere una volta **S3** (tutto il display è a zero).

Il cronometro dispone di tre modalità di cronometraggio. Al termine del cronometraggio di una modalità, premere **S3** per tornare alla modalità normale.

### A) MISURAZIONE DEL TEMPO TRASCORSO

**S2 AVVIO S2 ARRESTO S2 RIAVVIIO S2 ARRESTO S1 RESET**

### B) MISURAZIONE DEL TEMPO PARZIALE

**S2 AVVIO S1 PARZIALE S1 RILASCIO PARZIALE S2 ARRESTO S1 RESET**

### C) MISURAZIONE DEL TEMPO PARZIALE

**S2 AVVIO S1 PARZIALE S2 ARRESTO S1 RILASCIO PARZIALE S1 RESET**

Il primo utente  
ha completato  
il tempo

Il secondo utente  
ha completato il tempo  
Registrare il tempo  
trascorso per il primo  
utente

Registrare il tempo  
trascorso per il secondo  
utente

#### RESISTENZA ALL'ACQUA (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING/ DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

**CUSTOMER SERVICE / KLANTENSERVICE  
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS  
ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL  
CLIENTE / OBSŁUGA KLIENTA / MÜŞTERİ  
SERVİSİ**

#### REGNO UNITO: TIMESOURCE LTD:

Unità 1 e 2 Chater Court, Halifax Drive,  
Zona industriale di Northfields. Market Deeping.  
Lincs. PE6 8AH. REGNO UNITO

#### UE: TIMESOURCE LTD - FILIALE OLANDESE

Keizersgracht 241  
1016 EA Amsterdam  
Paesi Bassi.

#### Rappresentante CE:

Timeworx LTD  
Via Andrea Demetriou 45  
Nicosia, Cipro. 2024  
[thasosm@timeworx.eu](mailto:thasosm@timeworx.eu)  
+357 22441328



ATTENZIONE



Non adatto a bambini  
di età inferiore ai 3  
anni a causa della  
presenza di piccole  
parti.