

RAVEL MODE D'EMPLOI DE LA MONTRE A QUARTZ DUAL



S1 RÉINITIALISER

Bouton de réinitialisation
S2 DÉMARRER
Bouton de démarrage
S3 MODE
Bouton de mode
S4 LUMIÈRE
Bouton de lumière

SU - Dimanche

MO - Lundi

TU - Mardi

WE - Mercredi

TH - Jeudi

FR - Vendredi

SA - Samedi

AM - Matin

PM - Après-midi

COMMENT RÉGLER L'HEURE, LA DATE, LA SEMAINE

1. Appuyez sur S3 jusqu'à ce que l'heure s'affiche et que les secondes clignotent.
2. Appuyez sur S1 pour faire clignoter les minutes et utilisez S2 pour calibrer l'heure.
3. Appuyez sur S1 pour que l'heure clignote et utilisez S2 pour calibrer les minutes.
4. Appuyez sur S1 pour que le mois clignote afin de calibrer le jour.
5. Appuyez sur S1 pour que le jour clignote afin de calibrer le mois.
6. Appuyez sur S1 pour faire clignoter la semaine afin de calibrer le jour de la semaine.
7. Appuyez sur S3 pour revenir au mode normal.

COMMENT CHANGER LE FORMAT 12/24H

Appuyez trois fois sur S3, une fois sur S1, puis sur S2 pour faire défiler les chiffres et régler l'horloge sur 12 ou 24 heures. A = AM, P = PM, H = 24 heures.

COMMENT RÉGLER L'ALARME

1. Appuyez deux fois sur S3 pour accéder à l'affichage de l'alarme à partir de l'affichage de l'heure.
2. Appuyez sur S1 pour que l'heure commence à clignoter.
3. Appuyez sur S2 pour régler l'heure de l'alarme.
4. Appuyez une fois sur S1 (les minutes commencent à clignoter).
5. Appuyez sur S2 pour régler l'alarme des minutes.
6. Appuyez sur S3 pour revenir au mode normal.

COMMENT OUVRIR ET FERMER LE CARILLON ET L'ALARME

1. Appuyez sur S3 jusqu'à ce que l'écran d'alarme s'affiche.
2. Appuyez sur S2 pour ouvrir le carillon (l'icône de la cloche est affichée).
3. Appuyez à nouveau sur S2 pour ouvrir le signal (l'écran SIG s'affiche) et fermer l'alarme.
4. Appuyez à nouveau sur S2 pour ouvrir le signal et l'alarme.
6. Appuyez à nouveau sur S2 pour fermer le signal et l'alarme.

COMMENT UTILISER LA LUMIÈRE

Appuyez sur S4 à tout moment.

COMMENT UTILISER LE COMPTEUR (1/100 DE SECONDE)

1. Appuyez une fois sur S3 (l'ensemble de l'affichage est à zéro).

Le chronomètre dispose de trois modes de chronométrage. Lorsque vous avez fini de chronométrer dans l'un des modes, appuyez sur S3 pour revenir au mode normal.

(B) LA MESURE DU TEMPS ÉCOULÉ

S2 DÉMARRER S2 STOP S2 RÉINIATILISER S2 STOP S1 RÉINIATILISER

(B) MESURE DU TEMPS DE PARTAGE

S2 DÉMARRER S1 FRACTIONNEMENT S1 ARRÊT FRACTIONNEMENT S2 STOP S1 RÉINIATILISER

C) MESURE DU TEMPS INTERMÉDIAIRE

S2 DÉMARRER S1 FRACTIONNEMENT S2 STOP

Le premier joueur a
terminé

Le deuxième joueur a terminé
Enregistrement du temps
écoulé pour le premier

S1 ARRÊT FRACTIONNEMENT S1 RÉINIATILISER

Enregistre le temps écoulé pour le
deuxième joueur.

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPASHES RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING/ DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

**SERVICIO AL CLIENTE / KLANTENSERVICE
KUNDENDIENST SERVICIO CLIENTES
ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL
CLIENTE OBSLUGA KLIENTA / MÜSTERÍ
SE**

ROYAUME-UNI : TIMESOURCE LTD:

Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,
Northfields Industrial Estate. Market Deeping.
Lincs. PE6 8AH. UK.

**UE : TIMESOURCE LTD - SUCCURSALE
HOLANDESA**

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
Pays-Bas

Representant CE :

Timeworx LTD
45 Andrea Demetriou Str
Nicosia, Chypre. 2024
thasosm@timeworx.eu
+357 22441328



Co.Reg. 6056165

**UK
CA**

PRECAUTION



Ne convient pas aux
enfants de moins de 3
ans en raison des
petites pièces.



CE